

# Brandveiligheidstips

---

- De constructie van de tent moet voldoende stabiel zijn. Ook moet de constructie zijn opgesteld, dat deze op geen gevaar oplevert voor de omgeving.
- De vloeren in vluchtwegen en in ruimten waarin personen kunnen verblijven moeten zodanig te zijn uitgevoerd dat deze stroef zijn en een aaneengesloten geheel vormen.
- Houd de (nood)uitgangen vrij van obstakels over een breedte en binnen een straal van ten minste 2 m<sup>1</sup>. Dit geldt ook voor de buitenzijde van de tent.
- Kabels en snoeren moeten als deze over de vloer lopen, met goede plakstrips of dergelijke te worden afgeplakt of afgedekt, en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
- Per tent moeten er minimaal 2 (nood)uitgangen hebben).
- Plaats in de tent minimaal één draagbaar blustoestel met een blusequivalent van 6 kg bluspoeder of 6 lt. schuim.
- Het blustoestel moet voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar te zijn aangebracht en in goede staat van onderhoud verkeren.
- Houd stoffering en versiering vrij van spots en andere warm wordende apparatuur.
- De versiering is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar en in geval van brand vindt geen druppelvorming plaats.
- Houd tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering een vrije ruimte over van minimaal 2,50 m
- Vluchtwegen, uitgangen, of aanduidingen daarvan, moeten goed zichtbaar zijn. Vluchtwegen, uitgangen moeten goed bereikbaar zijn
- Elektrische snoeren, stekkers, toestellen en apparaten moeten in goede staat verkeren en geen brandgevaar veroorzaken. Rol kabelhaspels altijd helemaal af.
- Er mag geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit
- Zet kaarsen of dergelijke altijd in een stevige houder op een vlakke ondergrond, gebruik geen kaarsenhouders van plastic of andere gemakkelijk brandbare materialen. Plaats kaarsen tenminste 50 cm uit de buurt van brandbare materialen.